

Probenahmeanleitung für Feuchtegewinnung mittels Absorberröhrchen

1. Absorber aus der PE-Flasche entnehmen und vor Ort in den Probenahmeort (z.B. in das Mauerwerk gebohrte Löcher) legen
2. Probenahmeort luftdicht abkleben (zum Schutz vor Verdunstung)
3. Absorberröhrchen nach 10-14 Tagen entnehmen und einzeln gegenüber Verdunstung geschützt (z.B. in die PE-Flasche) verpacken und an uns zurücksenden

Wir bitten Sie zudem das **Probenahme-Protokoll für die Absorberröhrchen** auszufüllen.

Die Absorberröhrchen sind mit einer Nummer versehen, welche Sie bitte in die erste Spalte des Probenahme-Protokolls eintragen.

Lagerung

Ist ein direkter Versand nicht möglich, sollten die Proben in den PE-Flaschen kühl und trocken, falls möglich bei 4°C, gelagert werden.

Falls Fragen auftreten sollten, bitten wir um Ihren Rückruf.

Probenahme-Protokoll - Absorberröhrchen

Adresse des Objekts:

Kontaktperson:

Messstation für Temperatur und Luftfeuchte: ja nein

Absorber Nummer	Probenbezeichnung (Raum, Einbauort, etc.)	Datum der Einbringung	Datum der Entnahme	Bemerkungen